POWERHOUSE®

Guía de Inicio Rápido

500Wi

Generador de inversor

¡Gracias!

POR UNIRSE A LA FAMILIA POWERHOUSE

Repase esta Guía de Inicio Rápido para comenzar a utilizar su generador. Para comprender mejor y operar con seguridad este producto, revise las advertencias y complete las instrucciones detalladas completas en este manual del propietario.

Consulte el Manual del Propietario cuando observe este ícono para los detalles importantes y la información adicional.

Use solamente al aire libre

PRODUCE MONÓXIDO DE CARBONO
PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIÓN GRAVE

Evite el agua

MANTENGA ALEJADO DE LA LLUVIA, NIEVE
Y OTRAS CONDICIONES HÚMEDAS

Inflamable

MATENGA ALEJADO DE LOS MATERIALES DE HUMO, CHISPAS Y
MÁS FUENTES DE COMBUSTIÓN CUANDO REALICE LA RECARGA

En emergencia,

EMPUJE EL INTERRUPTOR DEL MOTOR A POSICIÓN **APAGADO**
PARA DETENER EL MOTR CON O SIN UNA CARGA

Matenga el nivel

SIEMPRE FUNCIONE
EN UNA SUPERFICIE NIVELADA

Altas alturas / Temperaturas extremas

CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Tómese unos momentos para inscribir su unidad en **www.powerhouse-products.com/register.**

Si tiene un problema con este generador, no devuélvalo a la tienda donde la compró. Para soporte de garantía, llame al 877-544-4449, de 8 am a 6 pm ET, o envíenos un correo electrónico a warranty@powerhouse-products.com.

Rev. 2011-07-25

Lo que necesita para Comenzar

- Aceite (7.4 oz. de 15W-40) — 10
  Use 0W-40 en clima muy frío
- Combustible (0.37 gal.) — 11
- Embudo
- Destornillador phillips



Caja de Contenidos

1. Generador 500Wi
2. Jarra de aceite
3. Manguera para drenaje de aceite
4. Destornillador
5. Bujías de repuesto
6. Casquillo de bujía de encendido
7. Llave
8. Kit de carga de batería
9. Manual del propietario





©Copyright DTS Manufacturing / The Coast Distribution System, Inc. 2011

Configuración inicial



Eliminar
puerta de mantenimiento



Eliminar **varillas**



Depósito de aceite

Agregar **aceite** 10

Agregar 7.4 oz. (220 ml) de aceite o rellene a indicación completa en la varilla

Aceite recomendado





Reemplace **varilla**

Reemplace **puerta de mantenimiento**



Agregue **combustible** 11

Use combustible con una clasificación de octanos de 87 o superior

Funcionamiento

Desconectar dispositivos

Empuje **arrancador**

Abrir **válvula de combustible**

Abrir **inductor**



Encienda **interruptor de motor**



Conectar dispositivos



Cierre **inductor**

Apagado



Desconectar dispositivos



Encender **interruptor de economía**



Apagar **interruptor de motor**



Cerrar **válvula de combustible**